

БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 02/24

ОП Фокус-302-СП

Дата: 18.03.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

В.Н. Шатохин

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

Для улучшения управляемости основного парашюта Фокус-302-СП была найдена и подтверждена новая конфигурация лучей строп управления (СУ) на задней кромке парашютов. Этот вариант регулировки снижает усилия на стропах управления при разворотах и управлении парашютом.

Для ее реализации необходимо выполнить следующие операции:

- 1) снять закрепки с лучей №№1, 2 и 3 у задней кромки купола (нумерация лучей СУ от угла парашюта) и развязать узлы.
- 2) Луч № 3: поставить новую метку перегиба стропы выше заводской на 30 мм. Переставить луч №3 на петлю №4 (если считать от угла парашюта). Завязать «шкотовый» узел и максимально затянуть, конец стропы не заправлять.
- 3) Луч №2: поставить новую метку перегиба ниже заводской на 70 мм. Переставить луч №2 на петлю № 3. Завязать «шкотовый» узел и максимально затянуть, конец стропы не заправлять.
- 4) Луч № 1: поставить новую метку перегиба ниже заводской на 60 мм. Завязать «шкотовый» узел и максимально затянуть, конец стропы не заправлять.
- 5) Тоже сделать со второй половиной задней кромки.
- 6) Проверить на симметричность лучи по парам (№1 с №1, №2 с №2, №3 с №3), совместив в одну точку верхние петли основных строп управления. После этого можно вставить концы лучей строп управления «продёвкой» (шваикой) в стропу ниже узла.
- 7) Новые перепады между лучом №1 и №3\* - 120 мм, между лучом №1 и №4 должен быть 150 мм (в готовом виде после заправки концов строп).  
\*Луч №2 теперь становится лучом №3, луч №3 становится лучом №4.
- 8) На основных СУ необходимо поставить метки выше заводских на 100 мм. Если опыт парашютиста более 200 прыжков, рекомендуется завязать звенья управления по этим меткам. Если опыт парашютиста менее 200 прыжков, звенья управления завязывать по нижним меткам.

Приложение: Схема перестановки лучей в 1 экз. на 1 л.