



Схема подсоединения строп:
 I - A1,A2
 II - A3
 III - B1,B2,B3,St
 IV - C1,C2
 V - C3

Ray L (C1611_26 перепад 10.05.17._spiral_exit)
 l.e.
 02.12.2017.

Свободные концы : Joy III

К - клеванта