



Схема подсоединения строп:
 I - A1,A2
 II - A3
 III - B1,B2,B3,St
 IV - C1,C2,C3
 клеванта - K

Ray S (C1611_22.0 перепад 25.09.18.) l.e. 02.10.2018. Свободные концы : Ray K